

# Kontroll av avloppspump - avloppstation...

## KORREKT INSTALLERAT AVLOPPSTATION.

1. Om ni har 2 säkringar, 1 för pump och 1 för larm/manöver, bryt/skruva ur säkringen för pump.
2. Spola vatten i avloppet och vänta tills larmet blinkar/ljuder.
3. Aktivera/skruva i säkringen för pump.
4. Efter ett tag släcks/tystnar larmet och pumpen går ca 1-2 minuter, då stannar den.
5. Öppna brunnslocket, lyft upp isolerlocket med en kratta eller dylikt. Kolla så det inte står vatten över pumpen och att den har stannat. Tryck sedan locket ner så det ligger emot utloppsröret.

Då vet ni att pump-larm fungerar och frostsäkring är korrekt!

## FELAKTIG INSTALLERAT AVLOPPSTATION.

1. Om ni bara har 1 säkring för avloppspump, bryt/skruva ur säkringen för pump.
2. Öppna brunnslocket och lyft upp isolerlocket med en kratta eller dylikt.
3. Spola vatten i avloppet tills det syns vid pumptoppen.
4. Aktivera/skruva i säkringen för pump.
5. Larmet ska då blinka/ljuda och pumpen startar.
6. Efter ett tag släcks/tystnar larmet och pumpen går ca 1-2 minuter, då stannar den.
7. Kolla så det inte står vatten över pumpen och att den har stannat. Tryck sedan locket ner så det ligger emot utloppsröret.
8. Kontakta el-installatören som har utfört installationen av eran avloppstation och reklamera arbetet. Anslutning av pump/styrlåda **SKA** utföras med 5 ledare kabel och **SKA** anslutas **2st** separata **10A** tröga säkringar.

När du/ni gjort detta, vet ni att pump-larm fungerar och frostsäkring är korrekt!

**OBS!!! Lyft ALDRIG upp pumpen ur brunnen utan att bryta strömmen eller dra ut stickproppen till pumpen.**



## ALLTJÄNST LIDKÖPING

Telefon: 0702 25 83 69

[www.alltjanst-lidkoping.se](http://www.alltjanst-lidkoping.se)

